

Termesztési útmutató laskagomba termőblokk letermesztéséhez.

A laskagomba termőblokk tartozékai: kb. 1,8 kg laskagomba alapanyag (szalmapogácsa),
1 zacskó laskagomba csíra, 1 db termesztőzsák

Figyelem: A termőblokk elkészítéséhez tiszta környezetre van szükség, hogy a gomba fertőzésmentesen letermeszthető legyen. Ügyeljen ezért az elkészítés közben a tisztaságra!

1. lépés: Öntse ki a laskagomba alapanyagot (szalmapogácsát) a zsákból egy lavórba, vagy vödörbe, majd locsoljon rá pontosan 4 liter langyos (kb. 35°C-os) vizet. Ha meleg vizet használt a felöntéshez, a következő lépés előtt hagyja a szalmát kihűlni (a meleg szalmára dobott gombacsíra tönkremegy)! A szalmapogácsák térfogata víz hatására kb. háromszorosára duzzad! Ügyeljen a pontos vízmennyiség megtartására illetve annak hőfokára. Morzsolja szét teljesen a szalmát, hogy ne maradjanak benne száraz darabkák.

2. lépés: Fontos, hogy a gombacsírhoz tiszta kézzel és óvatosan nyúljon. A laskagomba fonál (fehér bevonat) ugyanis érintésre sérül, regenerálódni nem tud! A legkisebb érintéssel óvatosan szedje szét a pálcikákat, a búzaszemeket óvatosan morzsolja szét, majd szórja rá a feláztatott szalma felszínére! A csírás szalmát úgy helyezze bele a termesztőzsákba, hogy a gombacsíra egyenletesen el legyen osztva a termesztőzsák minden részében. A megtöltött termesztőzsákot enyhén ejtse vissza a földre háromnegyszer, hogy a benne lévő alapanyag kissé összetömörödjön. A zacskó tetejét kössük el vagy zárjuk le celuksszal, esetleg szigetelőszalaggal, majd helyezzük el a lakás sötétebb kb. 20-24 °C-os részén. A termőblokkot semmiképpen se helyezzük napra, vagy sugárzó hő közelébe.

3. lépés: 3-4 hét elteltével, mikor a zsák kifehéredik (a gombafonál átszővi a zsákot) a termőblokkot helyezzük olyan helyiségbe, ahol napi 8 órás megvilágítást kap. Ez lehet természetes vagy mesterséges, újságolvasáshoz elegendő fény. Ez idő tájt jelennek meg a gombostű fejjű gombakezdemények (általában a perforációknál). Ha a zacskó egyéb területén is megjelennek a laskagombák, vágjuk fel azon a részen a fóliaszákot késsel, hogy a termőtestek szabadon fejlődhessenek! A termőtestek megjelenését követően a termőblokkot helyezzük 15-22 °C-os helyiségbe, melyben cserélődik a levegő, de nem huzatos (huzat esetén leszáradnak a termőtestek). A laskagomba ideális fejlődéséhez 60-80%-os páratartalomra van szükség. A termőblokkot öntözni vagy áztatni nem szabad, mert az a fertőzés veszélyét növeli (a termőzsákban lévő vízmennyiség elegendő a gombák kifejlődéséhez!). A termőblokk akkor merül ki, mikor a benne lévő alapanyag be barnul és térfogata összeesik.

Gomba szedése: A gombák a kívánt nagyság elérésekor szedhetőek. Legízletesebb, amikor a gomba kalapjának vége kissé aláhajlik. A túlrett gomba kalapja kiegyenesedik, elszíneződik, hullámosodni kezd, spórát elszórja (fehér bevonatot képez a környezetén). A gombákat óvatosan kell lecsavarni a blokkról (csokrostul), hogy ne szakadjon ki túl sok szalma a tönkkel együtt. A gomba 2-3 hullámban szedhető, az első két hullám alatt leterem az össz mennyiség 85%-a. A hullámok 2-5 hetente követik egymást (termesztő helyiség adottságaitól, időjárástól, évszaktól függően). Az összhozam a komposzt súlyának 30%-át is kiteheti.

Figyelem: Ne hagyjon túlrett gombákat, illetve gombamaradékot (gombatönköket) a szalmán, mert az a gombabetegségek melegágya. Ezen kívül gombaszúnyog megjelenése elképzelhető. A szúnyogok ellen nagyobb üzletekben kapható légy papírral védekezhet, melyet a komposzthoz a lehető legközelebb célszerű helyezni.

A termesztéshez sok sikert és jó termést kívánunk!

A termődobozról és további otthon termeszthető gombákról információkat talál
a www.gombajo.hu honlapon.

Fordítson!



Öntse fel a szalmapogácsát
4 l vízzel



Szórja szét egyenletesen a
gombacsírat a
feláztatott szalma felszínén



Töltse óvatosan a
termesztőzsákba az alapanyagot



Fogyassza egészséggel!